

FSC-2A P 组参数说明

序号	说明	默认值	单位
P--1	导程	10	mm
P--2	细分	25	200pulse
P--3	正转速度	50	mm/s
P--4	加速度	200	mm/s ²
P--5	减速度	200	mm/s ²
P--6	行程	100	mm
P--7	自动模式下启动方向 0: 首次反转 1: 首次正转	0: 首次反转	
P--8	控制模式: FSC-2A 此参数无效	0	
P--9	从机地址: 用于 485 通信使用 范围: 1-255	1	
P-10	到点延时 用于自动模式下到 点后的停顿延时 范围: 0-9999999	1000	ms
P-11	快停减速度 用于触碰到限位开 关时停止的减速度	5000	Mm/s ²
P-12	减速模式 0: 立即停止 1: 减速停止	1	
P-13	485 波特率 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200	6	
P-14	232 波特率 (暂无) 同 485 波特率	6	
P-15	反转速度	50	mm/s
P-16	回零方向	1	

	1: 正转回零 2: 反转回零		
P-17	回零速度	10	mm/s
P-18	回零加减速度	300	mm/s ²
P-19	回零脱落距离	5	mm
P-20	回零超时时间	10000	ms
P-21	软件负限位	200	mm
P-22	软件正限位	200	mm
P-23	软件限位使能 0: 不使能软限位 1: 使能软限位	0	
P-24	循环次数 用于自动模式 3 下的 循环次数 0: 无限循环 1-9999999: 相应的 运行次数	0	
P-25	INPUT0 功能 1: 正转 JOG 2: 反转 JOG 3: 启动功能 4: 停止功能 5: 正限位 6: 负限位 7: 蜂鸣器 8: 切换控制器模式 9: 启动回零 10: 停止运行	1	
P-26	INPUT1 功能 同上	2	
P-27	INPUT2 功能 同上	9	
P-28	遥控器上键功能 同上	3	
P-29	遥控器下键功能 同上	4	
P-30	遥控器停止键功能 同上	10	
P-31	转速 用于设置控制器转 速, 一般设置速度即 可		r/min